



PS100


新型可掀式海報框  
Snap Poster Frame




## 使用方法



1. 將四面邊框翻轉如圖。




2. 用所附之吸盤將透明片取出以置入圖片。



3. 將透明片置於圖片上，再將四面邊框向內壓即完成動作。

## 壁掛式



1. 將吊鉤壓入相框後的左右吊孔，接著把所附的吊繩對摺打結。


2. 將吊繩兩端套上吊鉤，即可吊掛至牆面。

## 吸附式 (僅A2以下適用)




· 將吸盤置入上方吊孔，壓置吸附於玻璃上。

## 直立式 (此為選購配件，僅A3以下適用)



· 將支撐架前端置入框架下方的吊孔內，依圖示把框架圖面翻轉至定位處即可。

## 吊掛式 (此為選購配件)



· 將掛勾前端置入上方吊孔內，依圖示翻轉掛勾約90度即可。

## 產品規格表

尺寸	外觀尺寸	圖紙尺寸	可見尺寸	尺寸	外觀尺寸	圖紙尺寸	可見尺寸
A0	893 x 1240	841 x 1188	833 x 1180	B0	1082 x 1508	1030 x 1456	1022 x 1448
A1	646 x 893	594 x 841	586 x 833	B1	780 x 1082	728 x 1030	720 x 1022
A2	472 x 646	420 x 594	412 x 586	B2	567 x 780	515 x 728	507 x 720
A3	349 x 472	297 x 420	289 x 412	B3	416 x 567	364 x 515	356 x 507
A4	262 x 349	210 x 297	202 x 289	B4	309 x 416	257 x 364	249 x 356
A5	200 x 262	148 x 210	140 x 202	B5	234 x 309	182 x 257	174 x 249
4"x6"	153 x 204	101 x 152	93 x 144	B6	180 x 234	128 x 182	120 x 174

單位/mm